

# AirMac カードの取り付け、および交換

この手順書に従い、慎重に作業を行ってください。手順を誤るとコンピュータの故障につながり、製品保証が適用されません。

**【参考】** 「在宅自己交換修理サービス」に関する手順書は以下の URL からダウンロードできます。

<http://www.apple.co.jp/support/cip/index.html>

## 必要なツール

この手順を実施するに当たりプラスドライバーを使います。

**【参考】** AirMac カードは下図に示す光学ドライブの上側に配置されています。



## AirMac カードを取り付ける

1. 開いている書類を保存し、全てのアプリケーションを終了します。
2. キーボードのメディアイジェクトキーを押します。



3. 光学ドライブのドアが開き、トレイが排出されます。



4. 特別メニュー (Mac OS 9)、またはアップルメニュー (Mac OS X) から「システム終了」を選択してコンピュータの電源を切断します。

5. プラスドライバーを使い AirMac アクセスパネルの拘束型ネジをゆるめます。



6. パネルを外しパネルに固定されているアンテナを外します。



7. AirMac カードのロゴマークを下向きにして、カードをスロットに半分程挿入したままアンテナを接続します。



8. AirMac カードを押ししてスロットに取り付け、アンテナをスロットに収容します。



9. AirMac カードの透明なプラスチックのつまみをコンピュータ内部に収めます。



10. AirMac アクセスパネルを取り付け、ネジを締めます。



---

11. 電源ボタンを押してコンピュータを起動します。

**【警告】** コンピュータの内部／外部の部品を全て取り付けて正常な状態にするまでは絶対に電源を入れないでください。開いたまま、または部品が抜けた状態でコンピュータを操作すると故障や怪我の原因となります。

## AirMac カードを交換する

1. 開いている書類を保存し、全てのアプリケーションを終了します。
2. キーボードのメディアイジェクトキーを押します。



3. 光学ドライブのドアが開き、トレイが排出されます。



4. 特別メニュー (Mac OS 9)、またはアップルメニュー (Mac OS X) から「システム終了」を選択してコンピュータの電源を切断します。
5. プラスドライバを使い AirMac アクセスパネルの拘束型ネジをゆるめます。



6. AirMac アクセスパネルを外します。



7. スロット内に収容されている AirMac カードの透明なプラスチックのつまみを確認し、つまみを引き出します。



8. AirMac カードから AirMac アンテナを外します。
9. 不良 AirMac カードをスロットから引き抜きます。
10. 前出の「AirMac カードを取り付ける」のステップ7～ステップ11を参照し、新しい AirMac カードを取り付けます。

---

アップルコンピュータ株式会社  
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
東京オペラシティタワー 〒163-1480  
[www.apple.co.jp](http://www.apple.co.jp)

© 2002 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple、Apple ロゴ、Mac、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。Power Mac は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。著作権法に基づき、Apple の許可なく本書類の全体、もしくは一部を複製することを禁止します。