

メモリの取り付け、および交換

この手順書に従い、慎重に作業を行ってください。手順を誤るとコンピュータの故障につながり、製品保証が適用されません。

【参考】 「在宅自己交換修理サービス」に関する手順書は以下の URL からダウンロードできます。

<http://www.apple.co.jp/support/cip/index.html>

必要なツール

プラスドライバを使います。

【参考】 メモリは下図に示すユーザアクセスドアの内側に配置されています。



メモリを取り付ける

1. 開いている書類を保存し、全てのアプリケーションを終了します。
2. 特別メニュー (Mac OS 9)、またはアップルメニュー (Mac OS X) から「システム終了」を選択してコンピュータの電源を切断します。
3. 電源コードを除く全てのケーブルを外します。

【警告】 内臓モデムを電話回線に接続している場合、感電を防止するために、ユーザアクセスドアを開ける前に内臓モデムから電話回線のラインを外して下さい。



4. 作業をする場所に柔らかい布、またはタオルをしきます。

5. モニタの面を下にして布の上にコンピュータを配置します。
6. 下図に示すユーザアクセスドアのネジをプラスドライバを使って外します。



7. 静電気放電による破壊を防止するために、コンピュータ内部の金属部分に触れてから電源コードを外します。



【重要】 コンピュータ内部の部品に触れたり部品を取り付けたりする前に、必ずコンピュータ内部の金属部分に触れて静電気を除去してください。また、静電気の発生を防ぐため、メモリ取り付けの作業を終えてカバーを閉じるまでは部屋の中を歩き回らないでください。

- メモリスロットの位置を確認します。



- メモリスロット両端にある取り外しレバーを押し広げます。メモリがスロットにはまる方向は決まっているので、メモリの切り欠きとスロットの突起位置を確認してください。



- メモリを押して所定の位置に収めると、取り外しレバーはもとの位置に戻ります。

11. ユーザアクセスドアのネジを取り付けます。



12. コンピュータを正しい向きに戻します。
13. 取り外したケーブルを接続します。

【重要】 電源コードは、先に eMac 側を差し込んでからもう一方を壁、床、またはテーブルタップのコンセントに差し込んで下さい。

14. 電源ボタンを押してコンピュータを起動します。

【警告】 コンピュータの内部／外部の部品を全て取り付けて正常な状態にするまでは絶対に電源を入れないでください。開いたまま、または部品が抜けた状態でコンピュータを操作すると故障や怪我の原因となります。

メモリを交換する

1. 開いている書類を保存し、全てのアプリケーションを終了します。
2. 特別メニュー (Mac OS 9)、またはアップルメニュー (Mac OS X) から「システム終了」を選択してコンピュータの電源を切断します。
3. 電源コードを除く全てのケーブルを外します。

【警告】内臓モデムを電話回線に接続している場合、感電を防止するために、ユーザアクセスドアを開ける前に内臓モデムから電話回線のラインを外して下さい。



4. 作業をする場所に柔らかい布、またはタオルをしきます。

5. モニタの面を下にして布の上にコンピュータを配置します。
6. 下図に示すユーザアクセスドアのネジをプラスドライバを使って外します。



7. 静電気放電による破壊を防止するために、コンピュータ内部の金属部分に触れてから電源コードを外します。



【重要】 コンピュータ内部の部品に触れたり部品を取り付けたりする前に、必ずコンピュータ内部の金属部分に触れて静電気を除去してください。また、静電気の発生を防ぐため、メモリ取り付けの作業を終えてカバーを閉じるまでは部屋の中を歩き回らないでください。

- メモリカードの位置を確認します。

【参考】メモリカードが2枚ある場合でも、メモリの良否を見分けるために1度に1枚のメモリを交換します。

- メモリカードを外すには、メモリスロット両端にある取り外しレバーを押し広げ、スロットからメモリカードを抜きます。



- 空いたスロットにメモリカードを配置します。メモリがスロットにはまる方向は決まっているので、メモリの切り欠きとスロットの突起位置を確認してください。
- メモリを押して所定の位置に収めると、取り外しレバーはもとの位置に戻ります。
- ユーザアクセスポアのネジを取り付けます。



13. コンピュータを正しい向きに戻します。

14. 取り外したケーブルを接続します。

【重要】 電源コードは、先に eMac 側を差し込んでからもう一方を壁、床、またはテーブルタップのコンセントに差し込んで下さい。

15. 電源ボタンを押してコンピュータを起動します。

【警告】 コンピュータの内部／外部の部品を全て取り付けて正常な状態にするまでは絶対に電源を入れないでください。開いたまま、または部品が抜けた状態でコンピュータを操作すると故障や怪我の原因となります。

アップルコンピュータ株式会社
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティタワー 〒163-1480
www.apple.co.jp

© 2002 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple、Apple ロゴ、Mac、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。Power Mac は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。著作権法に基づき、Apple の許可なく本書類の全体、もしくは一部を複製することを禁止します。