

ゴム足 交換手順

この手順書は、PowerBook G4 (12-inch) のゴム足の交換方法を説明します。








必要なツール

この交換作業には、以下のツールが必要です。

- ゴム足キット
- ピンセットまたはラジオペンチ
- 柔らかな布

始める前に

作業を始める前に、交換に必要なゴム足のタイプを識別してください。コンピュータのボトムケースと下表の画像を比較して確認してください。

ボトムケースのプラグ (差し込み)	適合ゴム足	処置
プラグが見当たらない 	交換品は用意されていません。	フット交換は実行しないでください。
バッテリーのプラグ 	バッテリー用ゴム足 	バッテリーのプラグに適合するゴム足で、交換作業を続けてください。
ケースのプラグ 	ケース用ゴム足 	ボトムケースのプラグに適合するゴム足で、交換作業を続けてください。
ケースのプラグ 	ケース用ゴム足 	ボトムケースのプラグに適合するゴム足で、交換作業を続けてください。

作業手順

警告： この交換作業で使用する接着剤は、瞬時に皮膚を接着させることができます。接着剤には、触れないでください。

1. 汚れのない柔らかい布または非摩耗性の布に、コンピュータ上部を下にして置きます。
2. ボトムケースのプラグ（差し込み）に適合するゴム足をキットから選びます。（前ページの表の画像を参照してください。） 適合しないゴム足は使用しません。
3. ボトムケースのプラグが汚れていないことを確認してください。軟らかなゴム足の一部が残っている場合は、硬いプラスチック製のプラグ（下図を参照）だけが見えるように、それを取り除いてください。

バッテリーのプラグ



ケースのプラグ



重要： プラグの内部リングに注目してください。ゴム足を配置するときは、ゴム足のなめらかでない面が、プラグの対応するリングの中にはめ込まれていることを確認してください。これで取付部品のバランスと水平が確保されます。



4. **警告：** 接着剤は眼と皮膚の刺激物です。瞬時に皮膚を接着します。どんな時でも、接着剤に触れないでください。接着剤を開ける前に、この手順書の末尾にある安全説明によく読んでください。

重要： キットに含まれる接着剤チューブは、最初は密封されています。接着剤を使う準備ができるまで、シールは切らないでください。シールを切るときは、チューブをまっすぐ立てて、体から離して持ってください。チューブにノズルキャップを付けて、下までしっかり締めます。これでノズルキャップから接着剤を塗布する用意ができました。



5. ボトムケースのプラグに接着剤を一滴塗ります。接着剤は広げないでください。
6. ピンセットまたはラジオペンチを使って、新しいゴム足のなめらかでない面をプラグ内側のリングの中に、注意深くはめ込んでください。
7. 指は使わずに、ピンセットやペンチの端を使って、ゴム足の同じ場所を 30 秒間軽く押し続けます



8. コンピュータをひっくり返す前に、接着剤が固まるまで最低でも 15 分そのままにして置きます。
9. 接着剤チューブを破棄してください。

安全説明： 接着剤は眼と皮膚の刺激物です。瞬時に皮膚を接着します。エチルシアノアクリレートを含んでいます。皮膚や目に付けないようにしてください。眼や口に付いた場合は、瞼あるいは口を開けたまま、15 分間だけ水で入念に、しかし優しくすすいでから、医療処置を受けてください。液状の接着剤は、一時的に眼をヒリヒリさせます。固まった接着剤は、砂粒のように眼をチクチクさせることがあるので、眼科医の治療を受けてください。皮膚が接着した場合は、アセトンベースのマニキュア除去液または暖かい石鹸水に浸し、注意深く揉みほぐして皮膚を離します（引き離さないでください）。衣類に付くと、皮膚に炎症を起こすことがあります。衣類に付いた場合は、冷たい水で洗い流してください。気化物質の長時間の吸引を避けてください。適切な換気のもとで使用してください。お子様の手の届かないところに保管してください。